

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Тестеры Fluke T5-1000 для измерения напряжения, силы тока и проверки целостности цепи



Электрические тестеры Fluke T5 предоставляют возможность проводить измерения напряжения и силы тока, а также проверку целостности одним компактным прибором. Все, что необходимо сделать, - это выбрать напряжение, силу тока или сопротивление, а тестер сделает все остальное. Тестер OpenJaw™ current позволяет проводить измерения силы тока до 100 А без разрывания цепи. Его жесткие тестовые провода аккуратно укладываются сзади тестера, что облегчает его переноску в инструментальной сумке. Сменные тестовые щупы SlimReach™ изготовлены с учетом национальных электрических стандартов. К тестовым проводам можно подсоединять различные поставляемые по отдельному заказу аксессуары, например, зажимы и специальные щупы. T5 можно поместить в защелкивающийся на ремне футляр H5, поставляемый дополнительно. Имеются модели на 600 В и на 1000 В.

- Автоматически измеряет напряжение переменного и постоянного тока с точным цифровым разрешением
- Простое и точное измерение силы тока при помощи OpenJaw™.
- Простое и точное измерение силы тока при помощи OpenJaw™.
- Звуковой сигнал для проверки целостности цепи
- Компактная конструкция с аккуратным хранением щупов
- Имеет достаточную прочность, чтобы выдержать падение с высоты 3 м.
- Сменные наконечники для щупов SlimReach™ соответствуют местным стандартам по электричеству.
- Тестовые провода совместимы с дополнительными тестовыми зажимами Fluke
- Имеются модели 600 В и 1000 В
- Может оставаться в подключенном состоянии намного дольше, чем тестер соленоидного типа
- Режим автоматического выключения для сохранения энергии батареи
- Тестовые провода аккуратно укладываются в поставляемый дополнительно футляре, который может носиться на ремне.

Соответствие стандартам безопасности

Все входы прибора T5-600 соответствуют категориям безопасности EN61010-1 CAT III 600 В, а прибора T5-1000 - категории безопасности EN61010-1 CAT III 1000 В.

Характеристики		
Звуковой сигнал для проверки целостности цепи	Пороговые значения:	Вκλώχῡες ρῶτθ <25 Ξμ, βῡκλώχῡες ρῶτθ >400 Ξμ
Светодиод напряжения	Пороговые значения: Гарантировано до 30 В переменного тока	

Требования к окружающей среде	
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C
Температура хранения	от -30 °C до 60 °C
Влажность (без конденсации)	от 0% до 95% (от 5 °C до 30 °C) от 0% до 75% (от 30 °C до 40 °C) от 0% до 45% (от 40 °C до 50 °C)
Пылестойкость/влагостойкость	Да
Высота над уровнем моря при эксплуатации	до 2000 м
Температурный коэффициент	0,1 x (указанная погрешность)/°C (<18 °C или >28 °C)

Электрический стандарт безопасности	
Категория превышения напряжения	T5-600: 600 В перем/пост тока, категория CAT III T5-1000: 1000 В перем/пост тока, категория CAT III 600 В перем/пост тока, категория CAT IV
Полученные одобрения	Сертифицировано UL, CSA и VDE
Максимальное напряжение	между любым контактом и заземлением

Механические и общие характеристики	
Размер	30,5 x 51 x 203 мм
Вес	300г
Гарантия	2 года
Время работы батареи	200 часов для ZnCl, 400 часов для щелочных
Тип элемента питания	Две батареи ZnCl размера AA
Индикатор низкого уровня заряда батареи	Да
Отверстие для датчика тока	12,9 мм
Цикл калибровки	1 год
Тестовые провода	Тип: Гибкие провода для интенсивной эксплуатации, рассчитанные на напряжение 1000 В. Провода, оконцованные закрытыми однополюсными штепселями, заменяемые в полевых условиях Щупы: Один красный, один черный. из двух наконечников Сменные наконечники для щупов Slim-ReachT в одном Стили: TP4 4 мм круглый

Модель Название	Описание
Fluke T5-1000	Тестер для измерения силы тока, напряжения до 1000 В и целостности цепи Все модели включают: • сменные 4-мм щупы • инструкция

Clips	
AC220	AC220 Набор зажимов типа крокодил
AC285	Зажимы типа "крокодил" AC285 SureGrip™

Test Probes	
TLK291	TLK291 Fused test probe set
TP1	TP1 Набор пробников с плоским наконечником
TP2	TP2 Набор пробников с тонким наконечником

Сумки и Чехлы	
T5-Kit	ACC-T5-KIT Accessory Kit for use with T5
C101	C101 Твердый футляр
C520A	C520A Кожаный чехол для тестера
H5	H5 Чехол для электрического тестера
C150	Мягкий переносной футляр

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fk@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru