

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fkun@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Серия приборов Fluke VoltAlert



VoltAlert™ Работать с бесконтактными тестерами переменного напряжения от компании Fluke очень легко. Просто дотроньтесь наконечником до клеммной коробки, вывода или кабеля. При наличии напряжения наконечник станет красным.

В настоящее время компания Fluke предлагает три модели бесконтактных тестеров переменного напряжения, что позволяет выбрать прибор для любой области применения.

			
Характеристики	2AC	1AC-II	LVD2
Напряжение	от 200 В до 1000 В переменного тока	от 90 В до 1000 В переменного тока	от 90 В до 600 В переменного тока
Соответствие стандартам CAT	Категория IV, 1000 В	Категория IV, 1000 В	CAT IV 600 В
Обнаружение напряжения	•	•	•
В комплект поставки входят батареи питания	•	•	•

Кнопка "Проверка заряда батареи"	•		
Кнопка Вкл./Выкл.		•	•
Voltbeat™		•	
Со звуком/без звука		•	
Светодиодный фонарь			•

Характеристики		
Принцип работы	Определяет установившееся электростатическое поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию без необходимости контакта с оголенным проводником. При наличии напряжения индикатор наконечника загорается красным.	
Стандарты безопасности:	Соответствует требованиям IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2-я редакция), CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и ISA-82.02.01, степень загрязнения среды 2	
Соответствие стандарту EMC:	Согласно IEC 61326-1:2006	
Рабочая:	2AC	от 90 В до 1000 В переменного тока, соответствует категории безопасности CAT IV 1000 В
	1AC-II	90V ac to 1000 V ac, CAT IV 1000 V rated
	LVD2	90 V ac to 600 V ac, CAT IV 600 V rated
Температура:	2AC	от -10 °C до 50 °C (от -14 °F до 122 °F)
	1AC-II	от -10 °C до 50 °C (от -14 °F до 122 °F)
	LVD2	от 0 °C до 50 °C (от - 32°F до 122 °F)
Влажность:	0 - 95 % (от 0 °C до 30 °C) 0 - 75 % (от 30 °C до 40 °C) 0 - 45 % (от 40 °C до 55 °C)	
Высота над уровнем моря:	2AC	2000 м (CAT IV 1000 В)
	1AC-II	3000 m
	LVD2	2000 m
Чистка:	Протирать влажной тряпкой	
Время работы батареи	2AC	Стандартный срок службы батареи - более одного года
	1AC-II	Typical battery life of greater than 1 year
	LVD2	Dependent upon flashlight usage
Гарантийный период:	Два года	

Модель	Название	Описание
Fluke 1AC E1 II 5PK	VoltAlert, 5 Pack for EUROPE, ENGL/SPN/FREN Round-tip	
Fluke 1AC E2 II	ACV Detector 200-1000V, DANSH/NORW/SWED Round-tip	

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru