Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Детектор напряжения Fluke 2AC VoltAlert

2AC является последней моделью в серии VoltAlert™ Это серия бесконтактных тестеров переменного напряжения от компании Fluke, имеющих компактные размеры и простых в эксплуатации. Прибор 2AC предназначен для проверки наличия напряжения в сети и исправности заземления и может использоваться, как электриками на заводах, так и людьми, самостоятельно выполняющими работы по электрике дома. Наконечник карманного тестера загорается красным рядом с розеткой, клеммной колодкой или шнуром питания, которые находятся под напряжением.

- Определение напряжения от 200 до 1000 В переменного тока, возможность выполнения широкого ряда работ в промышленности, а также в коммерческом и жилом секторе.
- НОВИНКА! Прибор 2AC всегда готов к работе и оснащен специальной цепью низкого напряжения для продления срока службы батареи и постоянной готовности.
- НОВИНКА! Инновационная кнопка "Проверка заряда батареи" позволяет убедиться, что батарея исправна и готова к работе.
- Прибор категории IV (1000 В по превышению напряжения) - лучшая в данном классе защита пользователя.
- Встроенный зажим, удобство хранения в кармане
- Питание: две батареи AAA (в комплекте)
- Надежность и долговечность Fluke
- Двухлетняя гарантия

*Функция проверки заряда батареи является дополнительной и предназначена только для удобства эксплуатации. Она не является заменой проверки прибора цепью, заведомо находящейся под напряжением до и после работы с прибором.

Характеристики	
Принцип работы	Определяет установившееся электростатическое поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию без необходимости контакта с оголенным проводником. При наличии напряжения индикатор наконечника загорается красным.
Стандарты безопасности:	Соответствует требованиям IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2-я редакция), CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и ISA-82.02.01, степень загрязнения среды 2
Соответствие стандарту EMC:	Согласно IEC 61326-1:2006
Рабочая:	от 200 В до 1000 В переменного тока, соответствует категории безопасности CAT IV 1000 В
Температура:	Рабочая: от -10 ˚C до 50 ˚C (от -14 ˚F до 122 ˚F) Для хранения: от -10 ˚C до 50 ˚C (от -14 ˚F до 122 ˚F)
Влажность:	0 - 95 % (от 0 ˚C до 30 ˚C) 0 - 75 % (от 30 ˚C до 40 ˚C) 0 - 45 % (от 40 ˚C до 55 ˚C)
Высота над уровнем моря:	2000 м (CAT IV 1000 В)
Чистка:	Протирать влажной тряпкой
Время работы батареи	Стандартный срок службы батареи - более одного года
Гарантийный период:	Два года

Модель Название	Описание
FLK2AC/90-1000V	FLK2AC/200-1000V, ДЕТЕКТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 200-1000 В, ENG, C. FRN, SPN
FLK2AC/90-1000V5PK	FLK2AC/200-1000V5PK, ДЕТЕКТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 200-1000 В, 5 КОМПЛЕКТОВ, ENG, C. FRN, SPN

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-6
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-
Челябинск (351)202-03-
Череповец (8202)49-02
Ярославль (4852)69-52

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru